排気量	車両型式	年式	エンジン型式	充電制御	アイドリングストップシステム	搭載バッテリ	備考	バッテリ交換時の初期設定等
86（N6系－H24.2～R3.7）							富士重工業 BRZ との共同開発車	
2.0	ZN6	24.2～R3.7	FA20	◎	—	34B19R	寒冷地仕様 55D23R	前席窓半開で バッテリ外す
bB（C2系－H17.12～28.7）							ダイハツ COO との共同開発車	
1.3	QNC20	17.12～28.7	K3-VE	○	—	34B19L 44B20L	上段：標準 下段：寒冷地仕様と S,Zグレードの Qバージョン S,Zグレードの エアロGと2WD Lパッケージ	P/W初期設定 マスタS/W
1.3	QNC25	17.12～28.7	K3-VE	○	—	34B19L 44B20L		
1.5	QNC21	17.12～28.7	3SZ-VE	○	—	34B19L 44B20L		
bB（P3系－H14.1～17.12）								
1.3	NCP30	14.1～17.12	2NZ-FE	—	—	34B19R	寒冷地仕様 46B24R	
1.5	NCP31	14.1～17.12	1NZ-FE	—	—	34B19R		
1.5	NCP34	14.1～15.3	1NZ-FE	—	—	34B19R		
1.5	NCP35	14.1～17.12	1NZ-FE	—	—	34B19R		
bZ4X（M1系－R4.3～）								
—	XEAM10	R4.3～	1XM	EV制御		LN1		AHS B/Dオープナ パワーB/D
—	XEAM11	R7.10～R8.7	2XM	EV制御		LN1		
—	XEAM12	R8.2～		EV制御		LN1		
—	XEAM15	R7.10～R8.7	2XM	EV制御		LN1		
—	XEAM17	R8.2～		EV制御		LN1		
—	YEAM15	R4.3～R7.10	1YM	EV制御		LN1		
C+pod（V12系－R2.12～R6.8）								
—	RMV12	R2.12～R6.8	1RM	EV制御		LN0		PCS,PSB
C-HR（X1・5系－H28.12～R5.8）								
1.2	NGX10	30.5～R5.8	8NR-FTS	◎	—	LN2		LDA,PCS B/Dオープナ
1.2	NGX50	28.12～R5.8	8NR-FTS	◎	—	LN2		
C-HR ハイブリッド（X1系－H28.12～R5.8）								
1.8	ZYX10	28.12～R1.10	2ZR-FXE	HV制御		LN1		LDA,PCS B/Dオープナ
1.8	ZYX11	R1.10～R5.8	2ZR-FXE	HV制御		LN1		
FJ クルーザー（J15系－H22.11～30.1）								
4.0	GSJ15W	22.11～30.1	1GR-FE	—	—	80D26L		
GR86（N8系－R3.10～）							富士重工業 BRZ との共同開発車	
2.4	ZN8	R3.10～	FA24	◎	—	55D23R		

排気量	車両型式	年　式	エンジン型　式	充電制御	アイドリングストップシステム	搭載バッテリ	備　考	バッテリ交換時の初期設定等
iQ（J1 系− H20.10 ～ 28.3）								
1.0	KGJ10	20.10 ～ 28.3	1KR-FE	◎	—	46B24R		
1.3	NGJ10	21.8 ～ 28.3	1NR-FE	◎	◯※	Q-55R（55D23R）	※GAZOO Racing ※130G MT→のみ	ISSテスト
JPN TAXI（P1 系− H29.10 ～）								
1.5	NTP10	29.10 ～	1NZ-FXP	HV 制御		LN1	バッテリー取付位置：トランク左後	LDA,PCS,ICS B/D,S/D
MR-S（W3 系− H14.1 ～ 19.7）								
1.8	ZZW30	14.1 ～ 19.7	1ZZ-FE	—	—	34B19L	寒冷地仕様 46B24L	
RAV 4（A5 系− H31.4 ～）								
2.0	MXAA52	31.4 ～	M20A-FKS	◎	—	LN2		B/Dオープナ パワーB/D LTA,PSB,PCS
2.0	MXAA54	31.4 ～	M20A-FKS	◎	—	LN2		
RAV 4（A3 系− H17.11 ～ 28.8）								
2.4	ACA31W	17.11 ～ 28.8	2AZ-FE	◎	—	55D23L		
2.4	ACA36W	17.11 ～ 28.8	2AZ-FE	◎	—	55D23L		
RAV 4 L/J（A2 系− H14.1 ～ 17.11）								
1.8	ZCA25W	14.1 ～ 17.11	1ZZ-FE	—	—	34B19R 46B24R	上段：標準 下段：寒冷地仕様	
1.8	ZCA26W	14.1 ～ 17.11	1ZZ-FE	—	—	34B19R 46B24R		
2.0	ACA20W	15.8 ～ 17.11	1AZ-FSE	◎	—	46B24R		
2.0	ACA20W	14.1 ～ 15.8	1AZ-FSE	—	—	34B19R 46B24R		
2.0	ACA21W	15.8 ～ 17.11	1AZ-FSE	◎	—	46B24R		
2.0	ACA21W	14.1 ～ 15.8	1AZ-FSE	—	—	34B19R 46B24R		
RAV 4 PHV（P5 系− R2.6 ～）								
2.5	AXAP54	R2.6 ～ R7.12	A25A-FXS	HV 制御		LN2	バッテリー搭載位置：トランク右下	周辺監視BGM P/V, パワーB/D LTA,PSB,PCS
2.5	AXAN64	R7.12 ～	A25A-FXS	HV 制御		LN2		
2.5	AXAP64	R7.12 ～	A25A-FXS	HV 制御		LN2		
RAV 4 ハイブリッド（H5 系− H31.4 ～）								
2.5	AXAH52	31.4 ～ R7.12	A25A-FXS	HV 制御		LN1	バッテリー搭載位置：トランク右下	B/Dオープナ パワーB/D LTA,PSB,PCS
2.5	AXAH54	31.4 ～ R7.12	A25A-FXS	HV 制御		LN1		
2.5	AXAN64	R7.12 ～	A25A-FXS	HV 制御		LN2		
SAI（K1 系− H21.10 ～ 29.11）								
2.4	AZK10	21.10 ～ 29.11	2AZ-FXE	HV 制御		S55D23R	バッテリー取付位置：トランク右前	周辺監視BGM

排気量	車両型式	年　式	エンジン型　式	充電制御	アイドリングストップシステム	搭載バッテリ	備　考	バッテリ交換時の初期設定等
WiLL VS（E12 系− H14.1 ～ 16.4）								
1.5	NZE127	14.1 ～ 16.4	1NZ-FE	—	—	34B19L	寒冷地仕様 スノーバージョン 46B24L	P/W初期設定 各席P/W S/W
1.8	ZZE127	14.1 ～ 16.4	1ZZ-FE	—	—	34B19L		
1.8	ZZE128	14.1 ～ 16.4	2ZZ-GE	—	—	34B19L		
1.8	ZZE129	14.1 ～ 16.4	1ZZ-FE	—	—	34B19L		
WiLL サイファ（P7 系− H14.10 ～ 17.7）								
1.3	NCP70	14.10 ～ 17.7	2NZ-FE	—	—	34B19R	寒冷地仕様 46B24R	
1.5	NCP75	14.10 ～ 17.7	1NZ-FE	—	—	34B19R		
アイシス（M1 系− H21.9 ～ 29.12）								
1.8	ZGM10G/W	21.9 ～ 29.12	2ZR-FAE	◎	—	46B24R		P/W初期設定 パワーS/D,B/D 周辺監視 BGM,C/S HAS （23.5～）
1.8	ZGM15G/W	21.9 ～ 29.12	2ZR-FAE	◎	—	46B24R		
2.0	ZGM11G/W	21.9 ～ 29.12	3ZR-FAE	◎	—	46B24R		
アイシス（M1 系− H16.9 ～ 21.9）								
1.8	ZNM10G/W	16.9 ～ 21.9	1ZZ-FE	—	—	34B19R	寒冷地仕様または ワイドマルチAV ステーション、 HDDナビと グレード：Pは 46B24R	P/W初期設定 各席P/W S/W パワーS/D パワーB/D 周辺監視 BGM,C/S
2.0	ANM10G/W	16.9 ～ 21.9	1AZ-FSE	◎	—	46B24R		
2.0	ANM15G/W	16.9 ～ 21.9	1AZ-FSE	◎	—	46B24R		
アクア（PK1 系− R3.6 ～）								
1.5	MXPK10	R3.6 ～	M15A-FXE	HV 制御		LN0	バッテリー搭載位置 ：リヤ右シート下	周辺監視BGM B/Dオープナ LTA,PCS
1.5	MXPK11							
1.5	MXPK15							
1.5	MXPK16							
アクア（P10 系− H23.12 ～ R3.6）								
1.5	NHP10	29.6 ～ R3.6	1NZ-FXE	HV 制御		LN0	バッテリー搭載位置 ：リヤ右シート下	LDA,PCS B/Dオープナ
1.5	NHP10	23.12 ～ 29.6	1NZ-FXE	HV 制御		S34B20R		
1.5	NHP10H	29.6 ～ R3.6	1NZ-FXE	HV 制御		LN0		
アベンシス セダン／ワゴン（T25 系− H15.10 ～ 20.12）								
2.0	AZT250/W	15.10 ～ 20.12	1AZ-FSE	—	—	※	※欧州用バッテリ （DIN56219 相当）	P/W初期設定 各席P/W S/W
2.0	AZT255/W	18.7 ～ 20.12	1AZ-FSE	—	—	※		
2.4	AZT251/W	17.9 ～ 20.12	2AZ-FSE	—	—	※		
アベンシス ワゴン（T27 系− H23.6 ～ 30.4）								
2.0	ZRT272W	23.6 ～ 30.4	3ZR-FAE	◎	—	※	※EN品番： 562-019-048 （LN2）	B/Dオープナ

排気量	車両型式	年　式	エンジン型　式	充電制御	アイドリングストップシステム	搭載バッテリ	備　考	バッテリ交換時の初期設定等
アリオン（T26系－H19.6～R3.3）								
1.5	NZT260	26.9～R3.3	1NZ-FE	◎	○	Q-55		ISSテスト 周辺監視 BGM、IPA ナビ
1.5	NZT260	19.6～26.9	1NZ-FE	◎	—	46B24L	寒冷地仕様 55D23L	
1.8	ZRT260	22.4～R3.3	2ZR-FAE	◎	—	55D23L-C		
1.8	ZRT260	19.6～22.4	2ZR-FE	◎	—	46B24L	寒冷地仕様 55D23L	
1.8	ZRT265	22.4～R3.3	2ZR-FAE	◎	—	46B24L		
1.8	ZRT265	19.6～22.4	2ZR-FE	◎	—	46B24L		
2.0	ZRT261	20.1～R3.3	3ZR-FAE	◎	—	46B24L		
アリオン（T24系－H14.1～19.6）								
1.5	NZT240	14.1～19.6	1NZ-FE	—	—	34B19R	寒冷地仕様 46B24R	P/W初期設定 各席P/W S/W 周辺監視BGM
1.8	ZZT240	14.1～19.6	1ZZ-FE	—	—	34B19R		
1.8	ZZT245	14.1～19.6	1ZZ-FE	—	—	34B19R		
2.0	AZT240	14.1～19.6	1AZ-FSE	—	—	46B24R		
アリスト（S16系－H14.1～16.11）								
3.0	JZS160	14.1～16.11	2JZ-GE	—	—	55D23L	寒冷地仕様 75D26L	周辺監視C/S
3.0	JZS161	14.1～16.11	2JZ-GTE ターボ	—	—	55D23L		
アルテッツァ（E1系－H14.1～17.7）								
2.0	GXE10	14.1～17.7	1G-FE	—	—	34B19L 46B24L	上段：標準 下段：メーカーOP	
2.0	SXE10	14.1～17.7	3S-GE	—	—	34B19L 46B24L	寒冷地仕様 55D23L	
アルテッツァ ジータ（E1系－H14.1～17.7）								
2.0	GXE10W	14.1～17.7	1G-FE	—	—	34B19L 46B24L	上段：標準 下段：メーカーOP	
2.0	GXE15W	14.1～17.7	1G-FE	—	—	34B19L 46B24L	寒冷地仕様 55D23L	
3.0	JCE10W	14.1～17.7	2JZ-GE	—	—	46B24L 55D23L	上段：標準 下段：メーカーOP	
3.0	JCE15W	14.1～17.7	2JZ-GE	—	—	46B24L 55D23L	寒冷地仕様 65D23L	
アルファード（H4系－R5.6～）								
2.5	AGH40W	R5.6～	2AR-FE	◎	—	LN2	バッテリー取付位置 ：トランク左後	PSB,AHS パワーS/D パワーB/D
2.5	AGH45W	R5.6～	2AR-FE	◎	—	★注意		
アルファード（H3系－H27.1～R5.6）								
2.5	AGH30W	27.1～R5.6	2AR-FE	◎	—	55D23L 80D26L	次頁参照	
2.5	AGH30W	27.1～R5.6	2AR-FE	◎	○	S-95 ★注意		
2.5	AGH35W	27.1～R5.6	2AR-FE	◎	○	S-95 ★注意		

排気量	車両型式	年　式	エンジン型　式	充電制御	アイドリングストップシステム	搭載バッテリ	備　考	バッテリ交換時の初期設定等
3.5	GGH30W	30.1 ～ R5.6	2GR-FKS	◎	○	S-95 ★注意	上段：標準 下段：寒冷地仕様 サイドリフトアップシート装着車 ISSテスト,周辺監視BGM,ICS,IPA,P/Vモニター,B/Dオープナ,パワーS/D,パワーB/D,A/C（～30.1）,L/C,LDA,PCS,AHS,ALS,電流積算値	
3.5	GGH30W	27.1 ～ 30.1	2GR-FE	◎	—	S-95 (95D26L)		
3.5	GGH35W	30.1 ～ R5.6	2GR-FKS	◎	○	S-95 ★注意		
3.5	GGH35W	27.1 ～ 30.1	2GR-FE	◎	—	S-95 (95D26L)		
アルファード（H2系－ H20.5 ～ 27.1）								
2.4	ANH20W	20.5 ～ 27.1	2AZ-FE	◎	—	グレード 240X 7 人乗 :80D26L 上記以外:55D23L		周辺監視BGM,IPA,パワーS/D,B/D,P/Vモニター,B/Dイージークローザー,B/Dオープナ
2.4	ANH25W	20.5 ～ 27.1	2AZ-FE	◎	—			
3.5	GGH20W	20.5 ～ 27.1	2GR-FE	◎	—	※寒冷地仕様とグレード 350G 350S,7 人乗 2WD-S 4WD-L/S :80D26L、上記以外 :55D23L		
3.5	GGH25W	20.5 ～ 27.1	2GR-FE	◎	—			
アルファード G/V（H1 系－ H14.5 ～ 20.5）								
2.4	ANH10W	14.5 ～ 20.5	2AZ-FE	—	—	55D23L	グレード AX8人乗 46B24Lが標準で寒冷地仕様またはスマートエントリシステム車 55D23L	P/W初期設定 各席P/W S/W サンルーフ パワーS/D パワーB/D 周辺監視C/S
2.4	ANH15W	14.5 ～ 20.5	2AZ-FE	—	—	55D23L		
3.0	MNH10W	14.5 ～ 20.5	1MZ-FE	—	—	55D23L		
3.0	MNH15W	14.5 ～ 20.5	1MZ-FE	—	—	55D23L		
アルファード PHEV（P4 系－ R7.1 ～）								
2.5	AAHP45W	R7.1 ～	A25A-FXS	PHEV 制御		LN2 ★注意	アルファードH4を参照 バッテリー取付位置：トランク左後	
アルファード ハイブリッド（H4 系－ R5.6 ～）								
2.5	AAHH40W	R5.6 ～	A25A-FXS	HV 制御		LN2 ★注意	バッテリー取付位置：トランク左後	ISSテスト PSB,AHS パワーS/D パワーB/D 電流積算値
2.5	AAHH45W	R5.6 ～	A25A-FXS					
アルファード ハイブリッド（H3 系－ H27.1 ～ R5.6）								
2.5	AYH30W	27.1 ～ R5.6	2AR-FXE	HV 制御		LN2	アルファードH3を参照 （ISSテスト、電流積算値除く） バッテリー取付位置：トランク左後	
アルファード ハイブリッド（H2 系－ H23.11 ～ 27.1）								
2.4	ATH20W	23.11 ～ 27.1	2AZ-FXE	HV 制御		S55D23L	アルファードH2を参照 バッテリー取付位置：トランク左後	
アルファード ハイブリッド（H1 系－ H15.7 ～ 20.5）								
2.4	ATH10W	15.7 ～ 20.5	2AZ-FXE	HV 制御		S55D23R	アルファードH1を参照 周辺監視はBGMのみ バッテリー取付位置：運転席左後	
アレックス（E12 系－ H14.1 ～ 18.10）								
1.5	NZE121	14.1 ～ 18.10	1NZ-FE	—	—	34B19L	寒冷地仕様 スノーバージョン メーカーOP 46B24L	P/W初期設定 各席P/W S/W 周辺監視BGM
1.5	NZE124	14.1 ～ 18.10	1NZ-FE	—	—	34B19L		
1.8	ZZE122	16.4 ～ 18.10	1ZZ-FE	—	—	46B24L		

排気量	車両型式	年　式	エンジン型　式	充電制御	アイドリングストップシステム	搭載バッテリ	備　考	バッテリ交換時の初期設定等
1.8	ZZE122	14.9 ～ 16.4	1ZZ-FE	—	—	34B19L	寒冷地仕様 スノーバージョン メーカーOP 46B24L	P/W初期設定 各席P/W S/W 周辺監視BGM
1.8	ZZE123	16.4 ～ 18.10	2ZZ-GE	—	—	46B24L		
1.8	ZZE123	14.1 ～ 16.4	2ZZ-GE	—	—	34B19L		
1.8	ZZE124	16.4 ～ 18.10	1ZZ-FE	—	—	46B24L		
1.8	ZZE124	14.9 ～ 16.4	1ZZ-FE	—	—	34B19L		
イスト（P11 系– H19.7 ～ 28.5）								
1.5	NCP110	19.7 ～ 28.5	1NZ-FE	◎	—	55D23L		周辺監視BGM
1.5	NCP115	19.7 ～ 28.5	1NZ-FE	◎	—	55D23L		
1.8	ZSP110	19.7 ～ 22.8	2ZR-FE	◎	—	55D23L		
イスト（P6 系– H14.5 ～ 19.7）								
1.3	NCP60	14.5 ～ 19.7	2NZ-FE	○	—	34B19R	寒冷地仕様 17.5～の Lパッケージ 46B24R	P/W初期設定 各席P/W S/W 周辺監視BGM
1.5	NCP61	14.5 ～ 19.7	1NZ-FE	○	—	34B19R		
1.5	NCP65	14.5 ～ 19.7	1NZ-FE	○	—	34B19R		
イプサム（M2 系– H14.1 ～ 21.12）								
2.4	ACM21W	15.10 ～ 21.12	2AZ-FE	◎	—	55D23L	～15.5の 寒冷地仕様 55D23L	周辺監視BGM
2.4	ACM21W	14.1 ～ 15.10	2AZ-FE	—	—	46B24L		
2.4	ACM26W	15.10 ～ 21.12	2AZ-FE	◎	—	55D23L		
2.4	ACM26W	14.1 ～ 15.10	2AZ-FE	—	—	46B24L		
ヴァンガード（A3 系– H19.8 ～ 25.11）								
2.4	ACA33W	19.8 ～ 25.11	2AZ-FE	◎	—	80D26L		周辺監視BGM
2.4	ACA38W	20.8 ～ 25.11	2AZ-FE	◎	—	80D26L		
3.5	GSA33W	19.8 ～ 25.11	2GR-FE	◎	—	80D26L		
ウィッシュ（E2 系– H21.4 ～ 29.10）								
1.8	ZGE20G/W	21.4 ～ 21.12	2ZR-FAE	◎	—	34B19L	2WD 1.8X 4WD 1.8X,1.8Sの スマートエントリ& スタートシステム付 46B24L スマートエントリ& スタートシステム付 寒冷地仕様 55D23L	周辺監視 BGM、IPA
1.8	ZGE20G/W	22.4 ～ 29.10	2ZR-FAE	◎	—	Q-55 (55D23L)		
1.8	ZGE20G/W	21.4 ～ 22.4	2ZR-FAE	◎	—	46B24L		
1.8	ZGE25G/W	21.4 ～ 21.12	2ZR-FAE	◎	—	34B19L		
1.8	ZGE25G/W	21.4 ～ 29.10	2ZR-FAE	◎	—	46B24L		
2.0	ZGE21G	21.4 ～ 29.10	3ZR-FAE	◎	—	46B24L		
2.0	ZGE22W	21.4 ～ 29.10	3ZR-FAE	◎	—	46B24L		

排気量	車両型式	年式	エンジン型式	充電制御	アイドリングストップシステム	搭載バッテリ	備考	バッテリ交換時の初期設定等
ウィッシュ（E1 系− H15.1 ～ 21.4）								
1.8	ZNE10G	15.1 ～ 21.4	1ZZ-FE	—	—	34B19R	寒冷地仕様 46B24R	P/W初期設定 各席P/W S/W サンルーフ 周辺監視BGM
1.8	ZNE14G	15.1 ～ 21.4	1ZZ-FE	—	—	34B19R		
2.0	ANE10G	15.4 ～ 21.4	1AZ-FSE	◎	—	46B24R		
2.0	ANE11W	15.4 ～ 21.4	1AZ-FSE	◎	—	46B24R		
ヴィッツ（P13 系− H22.12 ～ R2.3）								
1.0	KSP130	26.4 ～ R2.3	1KR-FE	◎	○※ 1	Q-55 (55D23L)	※1 SMART STOP パッケージ ※2 SMART STOP パッケージ	ISSテスト LDAシステム PCSシステム PSBシステム
1.0	KSP130	22.12 ～ R2.3	1KR-FE	◎	—	46B24L		
1.3	NSP130	26.4 ～ R2.3	1NR-FKE	◎	○	S-85 (85D26L)		
1.3	NSP130	22.12 ～ 26.4	1NR-FE	◎	○※ 2	S-85 (85D26L)		
1.3	NSP130	22.12 ～ 26.4	1NR-FE	◎	—	46B24L		
1.3	NSP135	22.12 ～ R2.3	1NR-FE	◎	—	46B24L		
1.5	NCP131	26.4 ～ R2.3	1NZ-FE	◎	○※ 1	Q-55 (55D23L)		
1.5	NCP131	22.12 ～ R2.3	1NZ-FE	◎	—	46B24L		
1.8	NSP131	30.6 ～ R2.3	2ZR-FE	—	—	LN2	GRMN	
ヴィッツ（P9 系− H17.2 ～ 22.12）								
1.0	KSP90	17.4 ～ 22.12	1KR-FE	◎	○※	46B24L	※インテリジェント パッケージ （+リチウムイオン電池使用）	
1.3	NCP95	17.2 ～ 22.12	2NZ-FE	◎	—	46B24L		
1.3	SCP90	17.2 ～ 22.12	2SZ-FE	◎	—	46B24L		
1.5	NCP91	17.2 ～ 22.12	1NZ-FE	◎	—	46B24L		
ヴィッツ（P1 系− H14.1 ～ 17.2）								
1.0	SCP10	14.1 ～ 17.2	1SZ-FE	◎	○	55D23R ※	寒冷地仕様：46B24R ※グレード： B エコパッケージ/ビジネスエコ パッケージ	
1.0	SCP10	14.1 ～ 17.2	1SZ-FE	—	—	34B19R		
1.3	NCP10	14.1 ～ 17.2	2NZ-FE	—	—	34B19R		
1.3	NCP15	14.1 ～ 17.2	2NZ-FE	—	—	34B19R		
1.3	SCP13	14.12 ～ 17.2	2SZ-FE	◎	○※	55D23R	寒冷地仕様：46B24R ※ インテリジェント パッケージ	
1.5	NCP13	14.1 ～ 17.2	1NZ-FE	—	—	34B19R		
ヴィッツ ハイブリッド（P13 系− H29.1 ～ R2.3）								
1.5	NHP130	29.1 ～ R2.3	1NZ-FXE	HV 制御		LNO		ヴィッツ参照
ウィンダム（V3 系− H14.1 ～ 18.3）								
3.0	MCV30	14.1 ～ 18.3	1MZ-FE	—	—	55D23L		サンルーフ

排気量	車両型式	年　式	エンジン型　式	充電制御	アイドリングストップシステム	搭載バッテリ	備　考	バッテリ交換時の初期設定等
ヴェルファイア（HA4 系− R5.6 ～）								
2.4	TAHA40W	R5.6 ～	2AR-FE	◎	—	LN2	バッテリー取付位置：トランク左後	PSB,AHS パワーS/D パワーB/D 電流積算値
2.4	TAHA45W	R5.6 ～	2AR-FE	◎	—	**★注意**		
ヴェルファイア（H3 系− H27.1 ～ R5.6）								
2.5	AGH30W	27.1 ～ R5.6	2AR-FE	◎	—	55D23L 80D26L	上段：標準 下段：寒冷地仕様 サイドリフトアップシート装着車	アルファード H3を参照
2.5	AGH30W	27.1 ～ R5.6	2AR-FE	◎	○	S-95 **★注意**		
2.5	AGH35W	27.1 ～ R5.6	2AR-FE	◎	○			
3.5	GGH30W	30.1 ～ R5.6	2GR-FKS	◎	○			
3.5	GGH30W	27.1 ～ 30.1	2GR-FE	◎	—	S-95 (95D26L)		
3.5	GGH35W	30.1 ～ R5.6	2GR-FKS	◎	○	S-95 **★注意**		
3.5	GGH35W	27.1 ～ 30.1	2GR-FE	◎	—	S-95 (95D26L)		
ヴェルファイア（H2 系− H20.5 ～ 27.1）								
2.4	ANH20W	20.5 ～ 27.1	2AZ-FE	◎	—	グレード 2.4X 7 人乗 :80D26L 上記以外:55D23L		周辺監視BGM, IPA、パワー S/D,B/D イージー クローザー B/Dオープナ P/Vモニター
2.4	ANH25W	20.5 ～ 27.1	2AZ-FE	◎	—			
3.5	GGH20W	20.5 ～ 27.1	2GR-FE	◎	—	※寒冷地仕様とグレード 3.5Z/V 7 人乗 2WD-S 4WD-L/S:80D26L 上記以外 :55D23L		
3.5	GGH25W	20.5 ～ 27.1	2GR-FE	◎	—			
ヴェルファイア PHEV（P4 系− R7.1 ～）								
2.5	AAHP45W	R7.1 ～	A25A-FXS	PHEV 制御		LN2 **★注意**	アルファードH4を参照 バッテリー取付位置：トランク左後	
ヴェルファイア ハイブリッド（H4 系− H27.1 ～）								
2.5	AAHH40W	R5.6 ～	A25A-FXS	HV 制御		LN2 **★注意**	バッテリー取付位置：トランク左後	ISSテスト PSB,AHS パワーS/D パワーB/D
2.5	AAHH45W	R5.6 ～	A25A-FXS					
ヴェルファイア ハイブリッド（H3 系− H27.1 ～）								
2.5	AYH30W	27.1 ～	2AR-FXE	HV 制御		LN2	アルファードH3を参照 （ISSテスト、電流積算値除く） バッテリー取付位置：トランク左後	
ヴェルファイア ハイブリッド（H2 系− H23.11 ～ 27.1）								
2.4	ATH20W	23.11 ～ 27.1	2AZ-FXE	HV 制御		S55D23L	アルファードH2を参照 バッテリー取付位置：トランク左後	
ヴェロッサ（X11 系− H14.1 ～ 16.4）								
2.0	GX110	14.1 ～ 16.4	1G-FE	—	—	34B19R 46B24R	寒冷地仕様 55D23R	P/W初期設定 各席P/W S/W
2.0	GX115	14.1 ～ 16.4	1G-FE	—	—	34B19R 46B24R		
2.5	JZX110	14.1 ～ 16.4	1JZ-FSE	—	—	46B24R 55D23R	寒冷地仕様 65D23R	
2.5	JZX110	14.1 ～ 16.4	1JZ-GTE ターボ	—	—	55D23R		

排気量	車両型式	年　式	エンジン型　式	充電制御	アイドリングストップシステム	搭載バッテリ	備　考	バッテリ交換時の初期設定等
ヴォクシー（A9系－R4.1～）								
2.0	MZRA90W	R4.1～	M20A-FKS	◎	—	LN2		TSS,AHS パワーS/D パワーB/D
2.0	MZRA92W							
2.0	MZRA95W							
ヴォクシー（R8系－H26.1～R4.1）								
2.0	ZRR80G/W	26.1～R4.1	3ZR-FAE	◎	○	S-85	X Cパッケージ以外	ISSテスト 周辺監視IPA S/D,A/C,ナビ B/Dオープナ LDAシステム PCSシステム
2.0	ZRR80G/W	26.1～R4.1	3ZR-FAE	◎	—	Q-55 (55D23L)	X Cパッケージ	
2.0	ZRR85G/W	26.1～R4.1	3ZR-FAE	◎	—	Q-55 (55D23L)		
ヴォクシー（R7系－H19.6～26.1）								
2.0	ZRR70G/W	22.4～26.1	3ZR-FAE	◎	—	55D23L	上段：X 8人乗り、5人乗り 下段：上記以外とメーカーOP 寒冷地仕様 55D23L	周辺監視 BGM、IPA パワーS/D パワーB/D B/Dオープナ
2.0	ZRR70G/W	19.6～22.4	3ZR-FE	◎	—	46B24L 55D23L		
2.0	ZRR75G/W	22.4～26.1	3ZR-FAE	◎	—	55D23L		
2.0	ZRR75G/W	19.6～22.4	3ZR-FE	◎	—	46B24L 55D23L		
ヴォクシー（R6系－H14.1～19.6）								
2.0	AZR60G	16.8～19.6	1AZ-FSE	◎	—	46B24L 55D23L	上段：5人乗 8人乗X,X-E,S 下段：上記以外とメーカーOP 寒冷地仕様 55D23L	P/W初期設定 各席P/W S/W サンルーフ パワーS/D パワーB/D 周辺監視BGM
2.0	AZR60G	14.1～16.8	1AZ-FSE	○	—	46B24L 55D23L		
2.0	AZR65G	16.8～19.6	1AZ-FSE	◎	—	46B24L 55D23L		
2.0	AZR65G	14.1～16.8	1AZ-FSE	○	—	46B24L 55D23L		
ヴォクシー ハイブリッド（R9系－R4.1～）								
1.8	ZWR90W	R4.1～	2ZR-FXE	HV制御		LN2		TSS,AHS パワーS/D パワーB/D
1.8	ZWR92W							
1.8	ZWR95W							
ヴォクシー ハイブリッド（R8系－H26.1～）								
1.8	ZWR80W	28.1～R4.1	2ZR-FXE	HV制御		LN2	パワーS/D、A/C、B/Dオープナ LDAシステム、PCSシステム バッテリー取付位置：トランク右後	
1.8	ZWR80G	26.1～R2.5	2ZR-FXE	HV制御		LN2		
ヴォルツ（E13系－H14.8～16.4）								
1.8	ZZE136	14.8～16.4	1ZZ-FE	—	—	55D23L		
1.8	ZZE137	14.8～16.4	2ZZ-GE	—	—	55D23L		
1.8	ZZE138	14.8～16.4	1ZZ-FE	—	—	55D23L		

資料転載協力

●トヨタ自動車（株）
●日産自動車（株）
●本田技研工業（株）
●三菱自動車工業（株）
●マツダ（株）
●（株）SUBARU
●ダイハツ工業（株）
●スズキ（株）
●いすゞ自動車（株）

【ご注意】

本書は、各自動車メーカーが発行する各種技術マニュアルをもとに編集しております。各種技術マニュアルからの転載にあたり、小社は各自動車メーカーから使用許諾を得て本書に使用しています。従って、図版等についての著作権は、各自動車メーカーに帰属します。

本書の著作権は小社及び各自動車メーカーが有しています。著作権者に無断でコピーしたり、画像データ等にして送信することは、たとえ一部であっても著作権法違反となります。

バッテリー交換データブック

■ 発行所　（株）公論出版
〒 110-0005　東京都台東区上野 3-1-8　佐藤ビル 4F
TEL：03-3837-5731　FAX：03-3837-5740
http://www.kouronpub.com/

■ 発行日　令和８年 11 月　　■印刷　令和８年 11 月

■ 定　価　　3,600 円（消費税込み）